

IMPORTANT :

Lors d'un treuillage oblique, le brin avec la plaquette (1) passe **AU TRAVERS** du maillon triangulaire (2). Il est fixé sur l'axe (4) avec la goupille.

Toujours bien vérifier que le maillon triangulaire soit verrouillé, en aucun cas il n'a été ouvert.

